

mAT 天调各个型号不同点的对比表

| 型号 | 适用电台类型 | 启动调谐的方法 | 支持的电台 |
|----------|-----------------------------|--|--|
| mAT-125E | 通用型 | 1、把电台的射频功率设置到 15 瓦内。 2、模式设置成 FM、AM、CW、RTTY 或 FSK 中的任一种。 3、按住电台的 PTT 不放，电台即开始调谐（全自动模式）。 4、待调谐结束，恢复之前的功率和模式设置，完成调谐 | 满足以下条件的任意电台： 1、可以设置功率到 15 瓦内。 2、具有 FM、AM、CW、RTTY 或 FSK 中的至少一种 |
| mAT-30 | YAESU 专用 | 按住电台前面板的【TUNER】按键超过 1 秒钟即开始调谐 | 现代绝大部分 YAESU 电台，不支持太老的型号，如 FT-757,80C |
| mAT-180H | ICOM 和建伍 | 按住电台前面板的【TUNER/CALL】按键超过 1 秒钟即开始调谐 | 现代绝大部分 ICOM 和建伍拥有标准天调插座的电台 |
| mAT-K100 | ICOM 和建伍 | 按住电台前面板的【TUNER/CALL】按键超过 1 秒钟即开始调谐 | 现代绝大部分 ICOM 和建伍拥有标准天调插座的电台 |
| mAT-10 | YAESU FT-817/818 和其他 QRP 电台 | YAESU FT-817/818: 按住【TUNE】键超过 1 秒钟即开始调谐。 其他 QRP 机器：功率设置成 5 瓦以下，模式设置成 FM、AM、CW、中的任一种，按住电台 PTT 不放，并按下【TUNE】键超过 1 秒钟即开始调谐。 | YAESU FT-817/818，其他功率不大于 30 瓦的 QRP 电台 |
| mAT-40 | YAESU、ICOM 和建伍 | 对于三种品牌的电台搭配对应的接口线即可实现简单的一键调谐。 | YAESU、ICOM 和建伍拥有标准天调接口的现代电台 |
| mAT-1500 | 1500 瓦大功率通用型 | 旁路功放，电台功率设置在 5-15 瓦功率范围内并保持发射，按下多功能键即可。 | 满足以下条件的任意电台： 1、可以设置功率到 15 瓦内。 2、具有 FM、AM、CW、RTTY 或 FSK 中的至少一种。 |
| mAT-705 | ICOM IC-705 | 通过电台的天调菜单启动调谐 | ICOM IC-705 |